DVD プレーヤー

DV-353 DV-F350







このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。 この取扱説明書は、お客様に快適に楽しんでいただける様、過去弊社の DVD プレーヤーをお買い 求めいただいたお客様の声を「Q&A」として随所に盛り込んでおります。 どうぞご一読ください。

お客様登録のご案内

http://www3.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベント情報や各種製品情報などのご案内をさせていただきます。

また、ご登録いただきますとIDが発行され、お役に立つ情報満載のお客様専 用ページにアクセスすることができます。

ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。





新規登録されたお客様には、毎月 プレゼントを抽選にて差し上げて おります。詳しくは、上記URLに アクセスしてください。 ロVロ を見るさっそく

はたらき よえと

と DVDの再生

MP3 の再生

の再生 CD

CD の再生

設定

簡単設定

初期設定

基礎知識

付録

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれて います。



記号は行動を強制したり指示す る内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告[異常時の処理]



プラグを抜く

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。





プラグを抜く

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





プラグを抜く

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



DVD を見る

はたらきま

もくじ

さっそくDVDを見ましょう!... 4

ポイント①: すぐに使いたい! 「何から始めたら良いかわからない!」、「とりあえず早く DVD を見たい!」というときご覧ください。 ポイント②: 困った! 項目ごとに Q & A があります。「なぜ?」どうして?」というとき参考に してください。

付属品の確認をしましょう
リモコンに電池を入れましょう
テレビに接続しましょう
テレビの電源を入れましょう6
テレビの入力を切り換えましょう
電源を入れましょう
テレビの種類を選びましょう
DVDをセットしましょう
それではDVDを再生しましょう!8
ちょっと場面を進めたいときは早送りしましょう
ちょっと場面を戻したいときは早戻ししましょう
ちょっと休憩というときは一時停止しましょう
字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしましょう
DVDを停止しましょう
雷源を切りましょう

こんなこともできます......12

ポイント ①: 簡単検索!

P.12-13では、本機のいろいろな使いかたや機能などを一覧でのせています。 もくじとしてお使いください。

ポイント②: もっと使いたい!「こんなことがしたい!」「こんなことがしたい!」「こんなことはできる?」と思われたときにご覧ください。

さっそく DVD を見ましょう!

🚹 付属品の確認をしましょう

リモコン



オーディオ・ビデオコード



電源コード




単3形乾電池(R6P・2本)



- 保証書
- ・安全上のご注意
- 取扱説明書(本書)
- ・ 接続設定案内(DV-F350のみ)

2 リモコンに電池を入れましょう

(F



裏ブタのタブを押しながら矢印 の方向へ開く。

ケース内に表記されている極性 ⊕(プラス)/⊖(マイナス)を合 わせて、乾電池を正しく入れ る。




フタを矢印の方向に閉める。

1注意

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しないときは、 電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してくだ さい。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内に ついた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れ てください。
- ・ 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自 治団体の指示(条例)に従って処理してください。 H048 Ja


🖪 テレビに接続しましょう

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。



▲ 注意

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガード に対応しているため、本機をビデオデッキを通してテ レビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生する と、正常な再生ができないことがあります。また、本 機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードに よって正常な再生ができないことがあります。詳しく はお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。



3 Q&A

- **Q1**: 5.1チャンネルサラウンドサウンドを楽しみたい! どんな接続をしたらいいですか?
- → P.45 をご覧ください。
- O2: S映像端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。 P.47 をご覧ください。
- Q3: コンポーネント映像端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。 P.47 をご覧ください。
- Q4: D映像端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。 P.47 をご覧ください。
- Q5: モノラル音声入力端子に接続できますか?
- → できます。別売りの専用ケーブルが必要です。 P.46 をご覧ください。

4 テレビの電源を入れましょう

テレビのリモコン、またはテレビ本体の電源ボタンで電源を入れます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

5 テレビの入力を切り換えましょう

テレビのリモコン、またはテレビ本体の入力切換ボタンで切り換えます。例えば、本機をテレビのビデオ入力 2 端子に接続したときはビデオ入力 2 を選びます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

6 電源を入れましょう



テレビ画面に下記のように表示されれば映像の接続は OK!

①まず[**Pioneer**]が表示されます。



1

②次に下記の画面が表示されます。



③ リモコンの決定ボタンを押して に進みます。

3 Q&A

Q1: 電源が入らない!

- → 電源コードが正しくコンセントに接続されていますか?(P.5)
- Q2: 映像が映らない!
- → オーディオ・ビデオコード(黄)が正しく接続されていますか?(P.5)
- → テレビの入力切換を合わせましたか?接続した ビデオ入力に合わせてください。
- Q3: リモコンで操作できない!
- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7m の範囲でのみ操作することができます。
- → リモコンをテレビに向けて操作していませんか?本体のリモコン受光部に向けて操作してください(P.14)。

∅ メモ


本機の操作(本体、またはリモコンで)を5分以上しない とテレビ画面にスクリーンセーバーが表示されます。


🔽 テレビの種類を選びましょう

お使いのテレビが[ワイドテレ ビ(16:9)]か[普通のテレビ(4:

3)]かを選択します。 DVDプレーヤーの設定を始めましょう!

あなたのテレビの種類は? ←→でどちらかを選んで (皮) 里ボタンを押してね。






リモコンの ⇔ ⇒ で選択。 決定ボタンで設定[終了]、また は最初の画面に[戻る]。



- [DVD の設定を始めましょう!]は、一度設定すると次に電源を入れたときは表示されません。
- [DVD の設定を始めましょう!]終了後、テレビの種類を変更したいときは、初期設定の[テレビ画面] (P.52)で設定してください。

8 DVD をセットしましょう

普通のテレビ(4:3



DVD をセットしたら、本体の OPEN/CLOSE ▲ ボタン(またはリモコンの ▲ オープン / クローズボタン) を押して、ディスクテーブルを閉めます。

💋 メモ

- ・ディスクテーブルを閉めると自動的に再生を始める DVD もあります。
- ・本体の OPEN/CLOSE ▲ ボタンを押して電源を入れることもできます。

② それでは D V D を再生しましょう!



DVD **のメニュー画面が表示されたら・・・**

再生を始めると最初にメニュー画面を表示する DVD があります(メニュー画面の内容や操作方法は DVD によって異なります)。


こんな画面が表示されたら・・・。

Main Menu
1 本編Start
2 Chapter List
3 字幕
4 音声
5 Highlight Clips

リモコンの ↑ ↓ ⇔ ⇒ で選択。決定ボタンで決定。 (リモコンの数字ボタンで番号を選択して再生すること もできます。)



下記のように画面の上下に帯がつく DVD があります。本機の故障ではありません。



3 Q&A

- Q1: ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう!
- Q2: 再生できない!
- → DVDがディスクテーブルに正しくセットされ ていますか?
- → DVD が汚れていませんか? DVD をクリーニングしてください。
- → DVDの表裏が正しくセットされていますか?
- → リージョンNo.が一致していますか?本機で再生できるリージョンNo.は「2」と「ALL」のみです(P.62, 67)。
- → 本機の内部に結露が付いている可能性があります。結露を除去してください(P.64)。

ロVロを見るさっそく

100 ちょっと場面を進めたいときは早送りしましょう

リモコンの ►► ボタンを押す (または本体の ►► ►► ボタン を押し続ける)。




1回押すと・・・・速い [スキャン 1 ▶▶]とテレビ 画面に表示されます。

1

2回押すと・・・もっと速い [スキャン 2 ▶▶]とテレビ 画面に表示されます。



3 回押すと・・・さらに速い [スキャン 3 ▶▶]とテレビ 画面に表示されます。 (本体ではスキャン 1 のみ) 見たい場面まで進めたら ▶ ボ タンを押す(本体の ▶▶ ▶▶ ボ タンのときは指を離す)。



🌃 ちょっと場面を戻したいときは早戻ししましょう

リモコンの ◀◀ ボタンを押す (または本体の I◀◀ ◀◀ ボタン を押し続ける)。




1回押すと・・・・速い [スキャン 1 ◀◀]とテレビ 画面に表示されます。

1

2回押すと・・・もっと速い 「スキャン 2 ◀◀」とテレビ 画面に表示されます。



3回押すと・・・さらに速い 「スキャン 3 ◀◀」とテレビ 画面に表示されます。 (本体ではスキャン 1 のみ) 見たい場面まで戻したら ▶ ボ タンを押す(本体の ▶▶ ▶▶ ボ タンのときは指を離す)。



12 ちょっと休憩というときは一時停止しましょう

リモコンまたは本体のⅡボタンを押す。



F

通常の再生に戻すときは ▶、またはIIボタンを押す。



12 字幕スーパー版の映画を吹き替え版にしましょう

ここでは英語と日本語が収録されているディスクを例に説明します(ディスクによって収録されている言語数が異なります)。 DVD によってはリモコンで音声や字幕を切り換えられないものがあります。このようなときは DVD のメニュー画面で切り換えることができます(**P.8**)。

音声を切り換えましょう

ここでは英語で聞こえる台詞を日本語にしましょう(もちろん複数の言語が収録されているDVDでは他の言語を選ぶこともできます)。

(B)

DVDを再生しているときにリモコンの音声ボタン を押す。



押すたびに下記のように切り換わります。



* 3/2.1CH はディスクに記録されている音声のチャンネル数です。詳しくは **P.67** をご覧ください。


字幕を切り換えましょう

音声の切り換えで台詞を日本語にしたので字幕はオフを選びます(もちろん複数の言語が収録されているDVDでは他の言語を選ぶこともできます)。

DVDを再生しているときにリモコンの字幕ボタン を押す。



押すたびに下記のように切り換わります。




* 字幕が収録されていないときは[__ _](アンダー バー)が表示されます。

✓ メモ

- ここで切り換えた音声、または字幕の設定は、下記のようなとき初期設定画面(P.54)の設定に戻ります。
 - ⇒ リジューム機能(P.11)を解除したとき
 - ⇒DVD を取り出したとき(P.11)
- ・ 再生中のDVDによっては音声を切り換えたときに
 - 一瞬静止画になることがあります。

それでは思う存分 DVD の世界を楽しんでください!

II DVD を停止しましょう



リモコンの ■ボタンを押す。



■ ボタンを 1 回押すと表示窓に・・・

STOP → RESUME

・・・・と表示され、停止した場所を記憶します(リジューム機能)。次に再生したときは停止した場所から再生します。DVDを取り出すとリジューム機能は解除されます。

停止中に■ボタンをもう一回押すと表示窓に・・・

DVD

・・・・と表示され、リジューム機能が解除されます。次に再生したときは DVD の最初から再生します。

15 電源を切りましょう

電源を切る前に DVD を取り出しましょう。リモコンの ▲ オープン / クローズボタン(または本体の OPEN / CLOSE ▲ ボタン)を押して、ディスクテーブルを開けてから取り出します。



リモコンの心電源(本体の心STANDBY/ON)ボタンを押すと表示窓に・・・

-OFF-

···と表示されます。

電源コードをコンセントから抜くときは、本体表示窓の[-OFF-]表示が消えていることを確認してください。 [-OFF-]表示中に抜くと本機の設定が工場出荷時状態に戻ることがあります。 **3** Q&A

Q1: 電源が自動的に切れてしまう

→ ディスクを再生していないとき(ディスクテーブルが閉まっている状態)で30分以上本体、またはリモコンの操作をしないと、電源が自動的にスタンバイ状態になります(オートパワーオフ機能)。

こんなこともできます

DVD にはこんな再生のしかたもあります

ダイレクトサーチ (P.17)

見たいタイトルやチャ プター番号を指定して 見ることができます。 スキップ(頭出し) (**P.17)**_△

見たいチャプターを頭 出しすることができま す。 コマ送り再生 (P.18) 映像をコマ送りして見 ることができます。 スロー再生 (P.18) 映像をスローで見るこ とができます。

プレイモード(P.19-22) リピート、ランダム、 プログラム、または サーチモードなど再生 方法の種類を選択する ことができます。 リピート再生 (P.20) タイトルやチャプター を繰り返し再生するこ とができます。 ランダム再生 (P.20) タイトルやチャプター を順不同に再生するこ とができます。 プログラム再生 (P.21-22) タイトルやチャプター の順番を変えて再生す ることができます。

サーチモード (P.22) タイトル、チャプター、 または時間を指定して 見たい場所を探すこと ができます。 ディスクナビゲーター (P.23)

見たいタイトルやチャ プターを指定して見る ことができます。 マルチアングル (P.23) 複数のアングルが収録 されているときアング ルを切り換えることが できます。 ズーム (P.24) 映像を拡大して見るこ とができます。

ディスクの情報 (P.24) タイトルやチャプター の経過時間や残り時間 などを見ることができ ます。

こんなディスクも再生できます

MP3 の再生 (P.25-29) MP3 ファイルが記録 されている CD-ROM を再生することができ ます。 ビデオ CD の再生 (P.30-37) ビデオ CD を再生する ことができます。 CD(CD-R/RW)の再生 (P.38-42) CD、またはCD-R/CD-RW を再生することが できます。

こんな機能もあります

オーディオ DRC (**P.43**)

大きい音を小さく、小 さい音を大きく聞くこ とができます。 バーチャルサラウンド (P.44)

2つのスピーカーのみでも臨場感のある立体 音場を楽しむことができます。

こんな接続のしかたもあります

5.1 ch サラウンドサ ウンド接続 (P.45) AV アンプなどとデジ タル接続して 5.1 ch 音声を楽しむことがで きます。

デジタル音声端子の 接続 (P.46)

デジタル音声入力端子 のあるAVアンプなど とデジタル接続するこ とができます。

アナログ音声端子の 接続 (P.46)

2ch アナログ音声入 力端子やモノラル音声 入力端子のあるテレビ などと接続することが できます。

映像端子の接続 (P.47) コンポーネント映像入 力端子、D映像入力端 子、S映像入力端子を 持っているテレビなど と接続することができ ます。

こんな設定が変更できます

セットアップナビゲー ター (P.48-49)

本機とAVアンプを接 続したときに必要な設 定を簡単に行うことが できます。

デジタル出力の設定 (P.50-51) tal out

デジタル音声出力端子か ら音声を出力しない設定 や、接続したアンプが対 応しているデジタル信号 の種類を選択することが できます。

テレビ画面 (P.52) 接続したテレビのサイ ズ(16:9=ワイド、ま たは 4:3 = 従来サイ ズ)を選択することが できます。

S 映像出力 (P.53) S映像出力端子から出 力される映像信号を切 す。

り換えることができま

音声言語 (P.54)

初期設定画面で音声言 語を変更することがで きます。ハ

字幕言語 (P.54)

初期設定画面で字幕言 語を変更することがで きます。

DVD メニュー言語 (P.55)

DVDに収録されてい るメニューを表示させ る言語を変更すること ができます。

字幕表示 (P.55) 字幕を表示しないよう にすることができま す。

画面表示言語 (P.56) 初期設定画面などに表 示される言語を切り換 えることができます。

画面表示 (P.56)

画面に操作表示(「再 生」、「停止」など)をし ないようにすることが できます。

アングルマーク表示 (P.56)

再生中に表示されるア ングルマークを表示し ないようにすることが できます。


視聴制限 (P.57-59) 暴力シーンなどを収録 した DVD の視聴を制 限することができま す。


初期化 (P.59)

本機のすべての設定を 工場出荷時に戻すこと ができます。

各部のなまえとはたらき


本体前面






各部のなまえと






表示窓



リモコン



- ① o 電源ボタン 電源を入れる/切る(P.6, 11)。
- ② 〇 音声ボタン DVDの音声言語、またはビデオCD の音声を切り換える(P.10, 37)。
- ③ 数字ボタン 見たい/聞きたいタイトル/チャプター/トラックを指定して再生したいとき、またはメニュー画面で項目を選択するときなどに使う。数字ボタンで選択して、決定ボタンを押す、または2秒以上待つ(P.8, 17, 25, 31, 38)。
- ④ トップメニューボタン DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示する(**P.8**)。
- ⑤ ⇔ ☆ ↑ ↓ ─ 項目を選択/変更する。またはカーソルを上下左右に移動する。
- ⑥ 設定ボタン メインメニュー画面を表示する。操作/ 設定の途中で画面をオフにする。
- ⑦ ◀◀ /◀I/◀II ボタン 再生中、映像や音声の早戻しをする。一時停止中に押すと逆方向にコマ戻し再生、押し続けると逆方向にスロー再生をする(P.9, 17, 18, 25, 30, 38)。

- ⑧ ◄◄ ボタン 現在再生中のチャプター/トラックの始めに戻る(P.17, 25, 30, 38)。
- ⑨ Ⅲ ボタン 一 映像/音声を再生中に押すと、映像/音声が一時停止する。もう一度押すと通常の再生に戻る (P.9, 25, 30, 38)。
- ① プレイモードボタン プレイモード画面を表示させる (P.19, 26, 33, 39)。
- サラウンドボタン バーチャルサラウンド(立体音場) 機能をオン/オフする(P.44)。
- ① ▲ オープン/クローズボタン ディスクテーブルを開 閉する(P.7)。
- ③ ニ アングルボタン DVDのアングルを切り換える (P.23)。
- (4) 字幕ボタン DVDの字幕言語を切り換える (P.10)。
- (5) クリアボタン リピート再生、ランダム再生、プログラム再生などで設定した内容を取り消す。
- 16 決定ボタン 18 と同じ。
- ① メニューボタン DVDソフトのメニュー画面を表示する。MP3、ビデオCD、またはCDではディスクナビゲーター画面を表示する(**P.8, 29, 37, 42**)。
- 18 決定ボタン ― 設定/選択した項目を実行する。
- (9) 戻るボタン ― 初期設定画面やメニュー画面が表示されているとき押すと1つ前の項目に戻る。
- ② ►► /II► /I► ボタン 再生中、映像や音声の早送りをする。一時停止中に押すとコマ送り再生、押し続けるとスロー再生をする(P.9, 17, 18, 25, 30, 38)。
- ② ▶ボタン ディスクを再生する(P.8, 25, 30, 38)。
- ② ▶▶ ボタン 次のチャプター/トラックの始めに送る (P.17, 25, 30, 38)。
- ② ボタン ディスクを停止する(P.11, 25, 30, 38)。
- ② 画面表示ボタン ディスクの情報を表示する(P.24, 29, 37, 42)。
- ② ズームボタン 映像を拡大する(P.24)。

DVD にはこんな再生のしかたもあります



タイトル / チャプターを指定して再生しましょう(ダイレクトサーチ)

タイトルを指定して再生するには

停止中に数字(0~9)ボタンでタイトル番号を入力して、決定する。

- ・番号入力後、2秒以上経過すると自動的に再生を開始します。
- ・タイトルを指定して再生できないディスクもあります。



タイトル3を再生するには、3を押して、決定ボタンを押します。

チャプターを指定して再生するには

再生中に数字(0~9)ボタンでチャプター番号を入力して、決定する。

- ・番号入力後、2秒以上経過すると自動的に再生を開始します。
- ・現在再生中のタイトル内のチャプターのみ指定することができます。



チャプター12を再生するには、1.2を押して、決定ボタンを押します。

スキップ(頭出し)をしましょう

押した回数だけスキップします。

見たいチャプターに進むには・・・

再生中に ▶▶ ボタンを押す。 次のチャプターに進みます。

見たいチャプターに戻るには・・・

再生中に◄◄ボタンを押す。

再生中のチャプターの先頭に戻ります。2回押すと1つ前のチャプター に戻ります。 各部のなまえと

DVD の再生

23 の再生

サオ CD

の再生

首 場 設 定

接続

単設定初

基礎知

DVD にはこんな再生のしかたもあります

コマ送り再生をしましょう

- **1.** 再生中に **II** ボタンを押す 一時停止になります。
- 11▶/1▶ ボタンを押す 押すたびにコマ送りします。

逆方向にコマ送り再生するには・・・

一時停止中に ◀/ ◀II ボタンを押す。 押すたびに逆方向へコマ送りします。

通常の再生に戻すには・・・

▶ ボタンを押す。

∅ メモ

- ・コマ送りは音声が出力されません。
- ・コマ送り再生できないディスクもあります。
- ・逆方向のコマ送り再生中、映像が揺れることがあり ます。
- ・再生方向を変更したとき、映像が一瞬動くことがあ ります。

スロー再生をしましょう

- 再生中に II ボタンを押す 一時停止になります。
- II►/I► ボタンを押し続ける
 [スロー 1/16 I►]と表示されます。指を離して もスロー再生を続けます。

逆方向にスロー再生するには・・・

一時停止中に ◀/ ◀Ⅱ ボタンを押し続ける。

通常の再生に戻すには・・・

▶ ボタンを押す。

スロー再生の速さを変えるには・・・

スロー再生中に II►/I► ボタンを押す 押すたびに下記のように速さが変わります。



逆方向のスロー再生の速さを変えるには・・・

逆方向のスロー再生中に $\triangleleft I/ \triangleleft III$ ボタンを押す。 押すたびに[スロー 1] \iff [スロー 2] が切り換わります。

- ・ スロー再生中は音声が出力されません。
- スロー再生できないディスクもあります。

❷ よく使うボタン

プレイモード

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作/設定の途中で画面をオ フにする



プレイモード画面を表示させましょう

1. プレイモードボタンを押して、プレイモード画面を表示させる メインメニュー画面からもプレイモードを選択することができます (設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示します)。

2. 項目を選択する




- A-B リピート(P.19)再生中のタイトル内の指定した範囲を繰り返し再生する。
- リピート(P.20)タイトルやチャプターを繰り返し再生する。
- ランダム(P.20)タイトルやチャプターを順不同に再生する。
- プログラム(P.21-22)タイトルやチャプターの順番を変えて再生する。
- サーチモード(P.22)タイトル、チャプター、または時間を指定して再生する。
- 3. カーソルを右へ移動する

指定した箇所を繰り返し再生しましょう(A-B リピート再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』($\mathbf{P.19}$)をご覧になり、[A-Bリピート]を選択してください。

 再生中にA-Bリピートを開始したい箇所で[A(開始箇所)]を選択して、 決定する



- **2.**A-Bリピートを終了したい箇所で[B(終了箇所)]を選択して、決定する
 - B(終了箇所)は、A(開始箇所)から2秒以上経過した箇所を指定してください。
 - ・A-Bリピート再生を開始します。本体表示窓に[R_A B]と表示されます。
 - 解除のしかたについては次ページをご覧ください。

MP3の再

DVD の再:

再 生 く C D

ロの再生

首場設定

簡出

初期設

基礎知識

DVD にはこんな再生のしかたもあります

A-B **リピート再生を解除するには・・・**

❷ よく使うボタン

[オフ]を選択して、決定する (A-Bリピート再生中にクリアボタンを押して解除することもできます。)

プレイモード ユ・ ィー ・ ・・ エー・ナー

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。また は、カーソルを上下左右に移 動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作 / 設定の途中で画面をオフにする



繰り返し再生しましょう(リピート再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.19)をご覧になり、[リピート]を選択してください。

再生中にリピート再生の種類を選択して、決定する リピート再生を開始します。本体表示窓に[R_TTL](タイトルリピート)、 または[R_CHP](チャプターリピート)と表示されます。



- タイトルリピート 現在再生中のタイトルを繰り返 し再生する。
- チャプターリピート 現在再生中のチャプターを繰り 返し再生する。
- リピートオフ 通常の再生に戻る(リピート再生 中にクリアボタンを押して通常 の再生に戻すこともできます)。

|順不同に再生しましょう(ランダム再生)

まずは『*プレイモード画面を表示させましょう』*(**P.19**)をご覧になり、[ランダム]を選択してください。

ランダム再生の種類を選択して、決定する ランダム再生を開始します。本体表示窓に[RDM]と表示されます。



- ランダムタイトル タイトルを順不同に再生する。
- ランダムチャプター 現在再生中のタイトル内のチャ プターを順不同に再生する。
- ランダムオフ 通常の再生に戻る(ランダム再生 中にクリアボタンを押して通常 の再生に戻ることもできます)。

∅ メモ

- ランダム再生できないディスクがあります。
- ランダム再生をリピートすることはできません。


順番を変えて再生しましょう(プログラム再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.19) をご覧になり、[プログラム]を選択してください。24 ステップまでプログラムすることができます。

👢 [プログラム入力・編集]を選択して、決定する



プログラムしたいタイトル/チャプターを選択して、決定する



- ・ プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。
- 2 を繰り返して他のタイトル / チャプターをプログラムする

ステップの間にプログラムを追加するには・・・

- 例 ステップ 02 の前にタイトル 1 のチャプター 7 を 追加する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② タイトル1のチャプター7を選択して、決定する ステップ02にタイトル1のチャプター7が追加 されます。もともとステップ02にあったプログ ラムは新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除するには・・・

- 例 ステップ 02 のプログラムを削除する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② クリアボタンを押す ステップ02のプログラムが削除され、その後ろ にあったプログラムが1つ前に繰り上がります。

4. ▶ ボタンを押す

プログラムした順に再生を開始します。本体表示窓に[PGM]と表示されます。

∅ メモ

- タイトル/チャプターが変わるときに、プログラム していないタイトル/チャプターの映像が見えることがあります。これは故障ではありません。
- プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の [リピート]から[プログラムリピート]を選択します(P.20)。
- ・ プログラム再生をランダム(順不同に)再生すること はできません。プログラム再生を解除して、ランダ ム再生のみをします。
- プログラム再生中に▶▶Iを押すと、次のプログラム ステップのタイトル / チャプターを再生します。

プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去するには・・・



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始めから再生し ます。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容 はそのまま残ります(プログラム再生中にクリアボ タンを押して解除することもできます)。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します(停 止中にクリアボタンを押して消去することもできます)。

DVD の再生

サ生 の 再生 の 再生 の

の再生音

百場設定

簡単設定

期設定基礎

付録

DVD **にはこんな再生のしかたもあります**

プログラムした内容を記憶するには・・・(プログラムメモリー)

ディスクを取り出してもプログラムした内容を記憶しておくことができます。プログラムメモリーしたディスクを再生すると、自動的にプログラムされている順に再生を開始します。最大24枚まで記憶させることができます。24枚を超えると、古い記憶から消去されます。

① [プログラムメモリー]を選択して、カーソルを 右へ移動する。




② [オン]を選択して、決定する。 プログラムメモリーを解除するときは[オフ]を選択して、決定します。

この機能を使うと、(株)フジカラーサービスのフジテレシネサービスで作成されたエフディスクをお客様のお好み順に再生することができます。また、ディスク内の最大24個のタイトル/チャプターを指定した順に並び替えてプレーヤーのメモリーに記録することにより、次回ディスクを挿入すると自動的にその順番に再生することもできます。最大24枚のディスクについてお好み順を記録しておくことができ、各ディスクで指定した並び順がプレーヤー内に記録されます。

見たい場面を探しましょう(サーチモード)


まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.19) をご覧になり、[サーチモード]を選択してください。

1. 再生中にサーチモードの種類を選択して、決定する



- タイトルサーチ タイトルを指定して再生する。
- チャプターサーチ チャプターを指定して再生する。
- タイムサーチ 時間を指定して再生する。
- 2. 数字(0~9)ボタンで再生したいタイトル、チャプター、または時間を入力して、決定する 指定したタイトル、チャプター、または時間から 再生を開始します。

タイトルサーチを選択したとき・・・





タイトル 3 を選択 するには、3を押し ます。


チャプターサーチを選択したとき・・・





チャプター 12 を 選択するには、1, 2 を押します。

タイムサーチを選択したとき・・・





- 21分43秒を選 択するには、2, 1,4,3を押しま す。
- ・ 1時間4分(64分 00秒)を選択す るには、6,4,0, 0を押します。

ディスクナビゲーターを使って再生しましょう

❷ よく使うボタン

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作 / 設定の途中で画面をオフにする




1. 設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示させる

2. [ディスクナビゲーター]を選択して、決定する



3. カーソルをタイトル、またはチャプターに移動する



4. 再生したいタイトル、またはチャプターを選択して、決定する 選択したタイトル、またはチャプターから再生を開始します。

映像のアングルを切り換えましょう (マルチアングル)

△1アングルボタンを押す

現在のアングルと、収録されているアングルの総数が表示されます。押すたびにアングルが切り換わります。



24 現在/総数 アングル 2/4

∅ メモ

- ・ 複数のアングルが収録されている場所にくると、マークが画面に表示 されます。
- ・メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。
- 一時停止中にアングルを切り換えると、一時停止は解除されます。
- ・ ○○1マークを表示させたくないときは、初期設定の[アングルマーク表示]を[オフ]にします(**P.56**)。

DVD の再生

DVD **にはこんな再生のしかたもあります**

映像を拡大して見ま<u>しょう(**ズ**ーム)</u>

1. ズームボタンを押す

ズームエリア(拡大する場所)が左上に表示されます。

1回押すと・・・



・・・2 倍に拡大!

2 回押すと・・・



・・・ 4 倍に拡大!

3 回押すと・・・



・・・通常の映像に戻る

ズームエリア表示中に ↑ ↓ ← ⇒ でズームエリアを移動する

タメモ

- ・約5秒間ボタン操作がないと、ズームエリアが消えます。さらに倍率を変えたいときは、もう一度ズームボタンを押してズームエリアを表示してください。
- ・ズーム中は字幕が表示されません。
- ・DVDのメニュー画面を表示中に映像をズームする と、項目を選択することができません。

ディスクの情報を見ましょう

再生中に画面表示ボタンを押す 画面右上の情報は、リピート、ランダム、またはプログラム再生中のみ表示されます。

1回押すと・・・

再生	► DVI		チャ	ブターリピート
タイトル	現在/総数	経過時間	残り時間	総時間
	1/3	0.12	138.47	138.59
〇) 1.	英語		2. 日本語	音 凸 。 1
音声 Dolby	Digital 3/2.	1CH 字幕		アングル

現在再生中のタイトルの情報が表示されます。

2 回押すと・・・

再生	▶ DVD	チャプターリピート	
チャプター	現在/総数 経過時 1/36 0.1		
転送レート	1/30 0.1	=	

現在再生中のチャプターの情報と転送レートが表示されます。

3回押すと・・・

表示が消えます。

MP3 ファイルを再生しましょう



基本的な使いかた

∅ メモ

再生する前に確認してください。

- 電源は入っていますか?(P.6)
- ・ディスクは入っていますか?(P.7)

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する		ディスク情報を読み込み中に、画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
停止する		MP3では、リジューム機能は働き ません。
一時停止する	ı	通常の再生に戻すには、一時停止 中に▶、またはIIボタンを押しま す。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする	>>	早送り中は画面に[スキャン1 ▶▶] と表示されます。再生中のトラックのみを早送りします。次のトラックまで早送りすると通常の再生に戻ります。早送り中に通常の再生に戻すには、▶ボタンを押します。
早戻しする	4	早戻し中は画面に[スキャン1 ◀◀] と表示されます。再生中のトラック のみを早戻しします。再生中のト ラックの先頭まで早戻しすると通常 の再生に戻ります。早戻し中に通常 の再生に戻すには、►ボタンを押し ます。
トラックを指 定して再生す る(再生中の フォルダー内 のトラックの み)	0~9	聞きたいトラックの番号を数字(0~9)ボタンで選択して、決定ボタンを押してください(トラック番号を選択してから2秒以上経過すると自動的に再生を開始します)。

3Q&A

- Q: MP3ファイルを記録したディ スクが再生できない。
- → MP3 ファイルを記録したディ スクがファイナライズされてい ることを確認してください。
- → 画面に[このフォーマットは再生 できません]と表示されていませ んか。このときは、下記のよう な原因が考えられます。
 - ・記 録 し た デ ィ ス ク が ISO9660 フォーマットに準 拠していない。
 - MPEG1オーディオレイヤー3 のサンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzの固定ビットレートで記録されていない(P.60)。

を押して、決定ボタンを押します。

DVD の再生

プレイモード画面を表示させましょう

❷ よく使うボタン

プレイモード

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。




一つ前の画面に戻る。



操作/設定の途中で画面をオ フにする



- 1. プレイモードボタンを押して、プレイモード画面を表示させる メインメニュー画面からもプレイモードを選択することができます (設定ボタンを押してメインメニュー画面を表示します)。
- 2. 項目を選択する



- リピート(**P.27**) ディスク、フォルダーまたはトラックを繰り返し再生する。
- ランダム(P.27)現在再生中のフォルダー内のトラックを順不同に再生する。
- プログラム(**P.28**) フォルダーやトラックの順番を変えて再生する。
- サーチモード(P.29) フォルダー、またはトラックを指定して再生する。
- 3. カーソルを右へ移動する
- **Q**&A
- Q: A-B リピート再生が選択できない。
- → MP3 では A-B リピート再生ができません。

繰り返し再生をしましょう(リピート再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.26)をご覧になり、[リピート]を選択してください。

❷ よく使うボタン

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作/設定の途中で画面をオ フにする



再生中にリピート再生の種類を選択して、決定する リピート再生を開始します。本体表示窓に[R_DSC](ディスクリピート)、[R_FLD](フォルダーリピート)、または[R_TRK](トラックリピート)と表示されます。



- ディスクリピート 現在再生中のディスクを繰り返し再生する。
- フォルダーリピート現在再生中のフォルダーを繰り返し再生する。
- ◆ トラックリピート現在再生中のフォルダー内のトラックを繰り返し再生する。
- リピートオフ 通常の再生に戻る(リピート再生中にクリアボタンを押して通常の再生 に戻すこともできます)。

|順不同に再生をしましょう(ランダム再生)

まずは『 プレイモード画面を表示させましょう』(**P.26**)をご覧になり、[ランダム]を選択してください。

[オン]を選択して、決定する

ランダム再生を開始します。本体表示窓に[RDM]と表示されます。



- ◆ オン 現在再生中のフォルダー内のトラックを順不同に再生する。
- オフ 通常の再生に戻る(ランダム再生中にクリアボタンを押して通常の再 生に戻すこともできます)。

❷ メモ

- ランダム再生できないディスクがあります。
- ランダム再生をリピートすることはできません。

各部のなまえ

DVD の再

IP3 の再生

の再生 CD

CD の再生

場設定

簡単

初期設定

基礎知識

付録

MP3 ファイルを再生しましょう

順番を変えて再生しましょう(プログラム再生)

まずは『*プレイモード画面を表示させましょう』*(**P.26**) をご覧になり、[プログラム]を選択してください。24 ステップまでプログラムすることができます。

1. [プログラム入力・編集]を選択して、決定する



プログラムしたいフォルダー/トラックを選択して、決定する



- ・ プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。
- 3.2 を繰り返して他のフォルダー / トラックをプログラムする

ステップの間にプログラムを追加するには・・・

- 例 ステップ 02 の前にフォルダー 1 のトラック 7 を 追加する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② フォルダー1のトラック7を選択して、決定する ステップ02にフォルダー1のトラック7が追加 されます。もともとステップ02にあったプログ ラムは新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除するには・・・

- 例 ステップ 02 のプログラムを削除する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② クリアボタンを押す ステップ02のプログラムが削除され、その後ろ にあったプログラムが1つ前に繰り上がります。

4. ▶ ボタンを押す

プログラムした順に再生を開始します。本体表示窓に[PGM]と表示されます。

- プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の [リピート]から[プログラムリピート]を選択します (P.27)。
- ・ プログラム再生をランダム(順不同に)再生すること はできません。プログラム再生を解除して、ランダ ム再生のみをします。
- ・プログラム再生中に▶▶ を押すと、次のプログラム ステップのフォルダー/トラックを再生します。

プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去するには・・・



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始めから再生し ます。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容 はそのまま残ります(プログラム再生中にクリアボ タンを押して解除することもできます)。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します(停 止中にクリアボタンを押して消去することもできます)。

聴きたい曲を探しましょう(サーチモード)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.26) をご覧になり、[サーチモード]を選択してください。

1. サーチモードの種類を選択して、決定する



- フォルダーサーチ フォルダーを指定して再生します。
- トラックサーチ トラックを指定して再生します。
- 2. 数字(0~9)ボタンで再生したいフォルダー/トラックを入力して、決定する 指定したフォルダー/トラックの再生を開始します。

フォルダーサーチを選択したとき・・・



フォルダー 3 を選 択するには、3 を押 します。

トラックサーチを選択したとき・・・



ー トラック12を選択 するには、1,2を押 します。

3Q&A

Q: タイムサーチができない。

→ MP3 ではタイムサーチができません。

ディスクナビゲーターを使って再生しましょう

 設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示 させる

メニューボタンでディスクナビゲーター画面を表示させることもできます。このときは手順3に進んでください。

2. [ディスクナビゲーター]を選択して、決定する



再生したいフォルダー/トラックを選択して、決定する



17番目以降のフォルダーでは、フォルダー名が [F_033]、トラック名が[T_035]のように表示 されることがあります。

ディスクの情報を見ましょう

再生中に画面表示ボタンを押す 画面右上の情報は、リピート、ランダム、またはプロ グラム再生中のみ表示されます。

1回押すと・・・

再生►	MP3		ファ	rルダーリピート	
	現在/総数	経過時間	残り時間	総時間	
トラック	1/17	0:06	3:26	3:32	
トラック名	Track1				

現在再生中のトラックの情報が表示されます。

2 回押すと・・・

再生▶	MP3	フォルダーリピート
	現在/総数	
フォルダー	1/17	
フォルダータ	Folder1	

現在再生中のフォルダーの情報が表示されます。

3 回押すと・・・

表示が消えます。

MP3 の再生

ビデオ CD を再生しましょう



∅ メモ

再生する前に確認してください。

- ・電源は入っていますか?(P.6)
- ・ディスクは入っていますか?(P.7)

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する		ビデオCDでは、再生を開始すると メニュー画面を表示するディスク があります。メニュー画面の操作 については P.31 をご覧ください。
停止する		本体の表示窓に[RESUME]と表示され、停止したトラックの始めを記憶します。リジューム機能を解除するには、■ボタンをもう一度押します。
一時停止する	П	通常の再生に戻すには、一時停止 中に▶、または II ボタンを押しま す。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする	>	早送り中は画面に[スキャン1 ▶▶] と表示されます。再生中のトラックのみを早送りします。早送りの速さを2段階(スキャン1 スキャン2)に切り換えることができます。次のトラックまで早送りすると通常の再生に戻ります。早送り中に通常の再生に戻すには、▶ボタンを押します。
早戻りする	4	早戻し中は画面に[スキャン1 ◀◀] と表示されます。再生中のトラックのみを早戻しします。早戻しの速さを2段階(スキャン1 スキャン2)に切り換えることができます。再生中のトラックの先頭まで早戻しすると通常の再生に戻ります。早戻し中に通常の再生に戻すには、▶ボタンを押します。



3Q&A

- Q: ビデオ CD が再生できない。
- → パソコンで記録されたビデオ CDは再生できないことがあり ます。

メニュー画面から再生しましょう(PBC 再生)

ビデオ CD では、メニュー画面に従って再生することを PBC(プレイ バックコントロール)再生といいます。ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドも合わせてご覧ください。

 PBC 再生対応ディスクを入れ、►ボタンを押す メニュー画面が表示され、PBC 再生を開始します。



ビデオCDカラオケ	
1 Stand up!	Rock
2 Hello!	Pops
3 Over the Mountain	R&B
4 Help Me!	Jazz
It's fine today	Pops

2. 数字(0 ~ 9)ボタンで再生したいトラックを選択して、決定する 再生を開始します。再生中に戻るボタンを押すとメニュー画面に戻 ります。

メニュー画面のページをめくる、または戻すには・・・

メニュー画面を表示中に下記のボタンを押します。

I◀**◀**、または ▶▶I ボタンを押す。

メニュー画面を出さずに再生するには・・・(PBC 再生を解除して再生する)

停止中に下記のいずれかのボタンを使って、再生するトラックを選択します。

- · I◀◀、または ▶▶I ボタンで選択
- ・数字(0 ~ 9)ボタンで選択して、決定する トラックを選択してから、2秒以上経過すると自動的に再生を開始し ます。



トラック12を再生するには、1,2と押して、決定ボタンを押します。



コマ送り再生をしましょう

- 再生中に II ボタンを押す 一時停止になります。
- **2. II▶**/**I▶** ボタンを押す 押すたびにコマ送りします。

通常の再生に戻すには・・・

▶ ボタンを押す。

スロー再生をしましょう


- 再生中に II ボタンを押す 一時停止になります。
- Ⅱ►/I► ボタンを押し続ける
 [スロー 1/16 I►]と表示されます。指を離してもスロー再生を続けます。

通常の再生に戻すには・・・

▶ ボタンを押す。

スロー再生の速さを変えるには・・・

スロー再生中に II►/I► ボタンを押す 押すたびに下記のように速さが変わります。



Q&A

- Q1: コマ送り / スロー再生中音声が出力されない。
- → コマ送り/スロー再生中は音声が出力されません。
- Q2: 逆方向のコマ送り / スロー再生ができない。
- → ビデオ CD では、逆方向のコマ送り / スロー再生ができません。

プレイモード画面を表示させましょう

❷ よく使うボタン

プレイモード

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作/設定の途中で画面をオ フにする



- 1. プレイモードボタンを押して、プレイモード画面を表示させる
 - PBC再生中にプレイモード画面を表示させることはできません。PBC再生を解除してください(P.31)。
 - ・メインメニュー画面からもプレイモードを選択することができます(設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示します)。

2. 項目を選択する



- ◆ A-B リピート(P.33)
 再生中のトラック内の指定した範囲を繰り返し再生する。
- リピート(P.34)ディスク、またはトラックを繰り返し再生する。
- ランダム(P.34)トラックを順不同に再生する。
- プログラム(P.35)トラックの順番を変えて再生する。
- サーチモード(P.36)トラック、または時間を指定して再生する。

3. カーソルを右へ移動する

指定した箇所を繰り返し再生しましょう(A-B リピート再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(**P.33**)をご覧になり、[A-Bリピート]を選択してください。

1. 再生中にA-Bリピートを開始したい箇所で[A(開始箇所)]を選択して、 決定する



- 2. A-Bリピートを終了したい箇所で[B(終了箇所)]を選択して、決定する
 - ・B(終了箇所)は、A(開始箇所)から2秒以上経過した箇所を指定してください。
 - ・ A-Bリピート再生を開始します。本体表示窓に[R_A B]と表示されます。
 - ・解除のしかたについては次ページをご覧ください。



DVD の再生

の再生のビデ

CD の再生

音場設定

初期設定

基礎知識

行 좗

ビデオ CD を再生しましょう

❷ よく使うボタン

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作/設定の途中で画面をオフにする



A-B リピート再生を解除するには・・・

[オフ]を選択して、決定する

(A-Bリピート再生中にクリアボタンを押して解除することもできます。)

繰り返し再生をしましょう(リピート再生)

まずは『 プレイモード画面を表示させましょう』(P.33)をご覧になり、[リピート]を選択してください。

再生中にリピート再生の種類を選択して、決定する リピート再生を開始します。本体表示窓に[R_DSC](ディスクリピート)、または[R_TRK](トラックリピート)と表示されます。




- ディスクリピート 現在再生中のディスクを繰り返 し再生する。
- トラックリピート 現在再生中のトラックを繰り返 し再生する。
- リピートオフ 通常の再生に戻る(リピート再生 中にクリアボタンを押して通常 の再生に戻すこともできます)。

|順不同に再生をしましょう(ランダム再生)

まずは『*プレイモード画面を表示させましょう』(P.33)*をご覧になり、[ランダム]を選択してください。

[オン]を選択して、決定する ランダム再生を開始します。本体表示窓に[RDM]と表示されます。



- ◆ オン トラックを順不同に再生する。
- オフ 通常の再生に戻る(ランダム再生 中にクリアボタンを押して通常 の再生に戻ることもできます)。

❷ メモ

- ランダム再生できないディスクがあります。
- ランダム再生をリピートすることはできません。

順番を変えて再生しましょう(プログラム再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(P.33) をご覧になり、[プログラム]を選択してください。24 ステップまでプログラムすることができます。

1. [プログラム入力・編集]を選択して、決定する



2. プログラムしたいトラックを選択して、決定する



- プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。
- 3.2を繰り返して他のトラックをプログラムする

ステップの間にプログラムを追加するには・・・

- 例 ステップ 02 の前にトラック 7 を追加する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② トラック 7 を選択して、決定する ステップ 02 にトラック 7 が追加されます。もと もとステップ 02 にあったプログラムは新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除するには・・・

- 例 ステップ 02 のプログラムを削除する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② クリアボタンを押す ステップ02のプログラムが削除され、その後ろ にあったプログラムが1つ前に繰り上がります。

4. ► ボタンを押す

プログラムした順に再生を開始します。本体表示窓に[PGM]と表示されます。

∅ メモ

- プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の [リピート]から[プログラムリピート]を選択します(P.34)。
- ・プログラム再生をランダム(順不同に)再生すること はできません。プログラム再生を解除して、ランダ ム再生のみをします。
- ・プログラム再生中に▶▶ を押すと、次のプログラム ステップのトラックを再生します。

プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去するには・・・



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始めから再生し ます。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容 はそのまま残ります(プログラム再生中にクリアボ タンを押して解除することもできます)。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します(停 止中にクリアボタンを押して消去することもできます)。

ビデオ CD を再生しましょう

❷ よく使うボタン

項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。

プレイモード画面を表示する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。




操作 / 設定の途中で画面をオフにする



聴きたい曲を探しましょう(サーチモード)


まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(**P.33**)をご覧になり、[サーチモード]を選択してください。

1. サーチモードの種類を選択して、決定する



- トラックサーチ トラックを指定して再生します。
- タイムサーチ 現在再生中のトラック内の時間を指定して再生します。
- 数字(0~9)ボタンで再生したいトラック、または時間を入力して、 決定する 指定したトラック、または時間から再生を開始します。

トラックサーチを選択したとき・・・





トラック 1 2 を選択する には、1, 2 を押します。

タイムサーチを選択したとき・・・





- 21分43秒を選択する には、2, 1, 4, 3を押 します。
- 1時間4分(64分00 秒)を選択するには、6, 4,0,0を押します。

ディスクナビゲーターを使って再生しましょう

- 設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示 させる
 - ・メニューボタンでディスクナビゲーター画面を 表示させることもできます。このときは手順3 に進んでください。
 - PBC 再生中はメインメニュー画面を表示することができません。PBC 再生を解除してください(P.31)。
- 2. [ディスクナビゲーター]を選択して、決定する



3. 再生したいトラックを選択して、決定する



音声を切り換えましょう

音声ボタンを押す 押すたびに音声が切り換わります。



タメモ

カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、 ディスクのジャケットなどに書かれている音声の種類 に合わせて上記の操作をしてください。

ディスクの情報を見ましょう

再生中に画面表示ボタンを押す 画面右上の情報は、リピート、ランダム、またはプロ グラム再生中のみ表示されます。

1回押すと・・・

再生	>	VCD	リヒ	ニートトラック	
		経過時間	残り時間	総時間	
ディスク		0.02	51 25	51 27	

現在再生中のディスクの情報が表示されます。

2 回押すと・・・



現在再生中のトラックの情報が表示されます。

3 回押すと・・・

表示が消えます。

の再生のビ

の再生 CD

音場設定

接続

設定初期

基礎知識

CD(CD-R/CD-RW)を再生しましょう



基本的な使いかた

タメモ

再生する前に確認してください。

- 電源は入っていますか?(P.6)
- ・ディスクは入っていますか?(P.7)

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	•	
停止する		CD(CD-R/CD-RW)では、リジュー ム機能は働きません。
一時停止する	u	通常の再生に戻すには、一時停止 中に▶、またはIIボタンを押しま す。
頭出しする		押した回数だけスキップします。
早送りする	•	早送り中は画面に[スキャン1 ▶▶] と表示されます。早送りの速さを2 段階(スキャン1 スキャン2)に切り換えることができます。 通常の再生に戻すには、▶ボタンを押します。
早戻りする	44	早戻し中は画面に[スキャン1 ◀◀] と表示されます。早戻しの速さを2 段階(スキャン1 スキャン2)に切り換えることができます。 通常の再生に戻すには、▶ボタンを押します。
トラックを指 定して再生す る	0~ 9	聞きたいトラックの番号を数字(0~9)ボタンで選択して、決定ボタンを押してください(トラック番号を選択してから2秒以上経過すると自動的に再生を開始します)。

Q&A

Q1: CD-R/RW が再生できない。

- → パソコンで記録された CD-R/RW は再生できないこと があります。
- Q2: CD-G が再生できない。
- → CD-Gのグラフィック映像は 再生できません。
- **Q3:** 頭出し(スキップ)ができない。
- → ファイナライズされていな いCD-R/RWでは頭出し(ス キップ)ができません。
- **Q4**: トラックを指定して再生できない。
- → ファイナライズされていな いCD-R/RWではトラック を指定して再生することが できません。

❷ よく使うボタン

プレイモード

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作/設定の途中で画面をオ フにする



プレイモード画面を表示させましょう

- 1. プレイモードボタンを押して、プレイモード画面を表示させる
 - ・ファイナライズされていないCD-R/CD-RWではプレイモード画面を表示させることができません。
 - ・ メインメニュー画面からもプレイモードを選択することができます(設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示します)。

2. 項目を選択する



- A-B リピート(P.39)再生中のトラック内の指定した範囲を繰り返し再生する。
- リピート(P.40)ディスク、またはトラックを繰り返し再生する。
- ランダム(P.40)トラックを順不同に再生する。
- プログラム(P.41)トラックの順番を変えて再生する。
- サーチモード(P.42)トラックを指定して再生する。
- 3. カーソルを右へ移動する

指定した箇所を繰り返し再生しましょう(A-B リピート再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(**P.39**)をご覧になり、[A-Bリピート]を選択してください。

 再生中にA-Bリピートを開始したい箇所で[A(開始箇所)]を選択して、 決定する



- **2.** A-Bリピートを終了したい箇所で[B(終了箇所)]を選択して、決定する
 - ・B(終了箇所)は、A(開始箇所)から2秒以上経過した箇所を指定してください。
 - ・ A-Bリピート再生を開始します。本体表示窓に[R_A B]と表示されます。
 - 解除のしかたについては次ページをご覧ください。



DVD の再生

3 の再生 し

の再生 こデオ CD

CD の再生

音場設定

接続

定初期報

基礎知

付録

A-B **リピート再生を解除するには・・・**

[オフ]を選択して、決定する

(A-Bリピート再生中にクリアボタンを押して解除することもできます。)

❷ よく使うボタン

プレイモード画面を表示する。



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



操作 / 設定の途中で画面をオフにする



(DVD)

繰り返し再生をしましょう(リピート再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(**P.39**)をご覧になり、[リピート]を選択してください。

再生中にリピート再生の種類を選択して、決定する リピート再生を開始します。本体表示窓に[R_DSC](ディスクリピート)、または[R_TRK](トラックリピート)と表示されます。




- ディスクリピート 現在再生中のディスクを繰り返 し再生する。
- ◆ トラックリピート 現在再生中のトラックを繰り返 し再生する。
- リピートオフ 通常の再生に戻る(リピート再生 中にクリアボタンを押して通常 の再生に戻すこともできます)。

順不同に再生をしましょう(ランダム再生)

まずは『*プレイモード画面を表示させましょう』(P.39)をご*覧になり、[ランダム]を選択してください。

[オン]を選択して、決定する ランダム再生を開始します。本体表示窓に[RDM]と表示されます。



- オン トラックを順不同に再生する。
- オフ 通常の再生に戻る(ランダム再生 中にクリアボタンを押して通常 の再生に戻ることもできます)。

∅ メモ

- ランダム再生できないディスクがあります。
- ランダム再生をリピートすることはできません。

順番を変えて再生しましょう(プログラム再生)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(**P.39**)をご覧になり、[プログラム]を選択してください。24 ステップまでプログラムすることができます。

1. [プログラム入力・編集]を選択して、決定する



2. プログラムしたいトラックを選択して、決定する



- ・ プログラム入力中に戻るボタンを押すと、プログラムした内容が無効になります。
- 一時停止をプログラムすることはできません。
- 3.2を繰り返して他のトラックをプログラムする

ステップの間にプログラムを追加するには・・・

- 例 ステップ 02 の前にトラック 7 を追加する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② トラック 7 を選択して、決定する ステップ 02 にトラック 7 が追加されます。もと もとステップ 02 にあったプログラムは新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除するには・・・

- 例 ステップ 02 のプログラムを削除する
- ① カーソルをステップ 02 に合わせる
- ② クリアボタンを押す ステップ02のプログラムが削除され、その後ろ にあったプログラムが1つ前に繰り上がります。

4. ▶ ボタンを押す

プログラムした順に再生を開始します。本体表示窓に[PGM]と表示されます。

- プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の [リピート]から[プログラムリピート]を選択します (P.40)。
- ・ プログラム再生をランダム(順不同に)再生すること はできません。プログラム再生を解除して、ランダ ム再生のみをします。
- ・プログラム再生中に▶▶ を押すと、次のプログラム ステップのトラックを再生します。

プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去するには・・・



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始めから再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容 はそのまま残ります(プログラム再生中にクリアボタ ンを押して解除することもできます)。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します(停止 中にクリアボタンを押して消去することもできます)。

CD の再生

音場記

接続

簡単設定


N定 基礎知識

付録

聴きたい曲を探しましょう(サーチモード)

まずは『プレイモード画面を表示させましょう』(**P.39**)をご覧になり、[サーチモード]を選択してください。

1. トラックサーチを選択して、決定する



- トラックサーチ トラックを指定して再生します。
- 2. 数字(0~9)ボタンで再生したいトラックを入力して、決定する 指定したトラックの再生を開始します。

3Q&A

- Q: タイムサーチができない。
- → CD ではタイムサーチができません。

ディスクナビゲーターを使って再生しましょう

- 設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示 させる
 - ・メニューボタンでディスクナビゲーター画面を 表示させることもできます。このときは手順3 に進んでください。
 - ・ファイナライズされていない CD-R/CD-RW では、メインメニュー画面を表示することができません。
- 2. [ディスクナビゲーター]を選択して、決定する



3. 再生したいトラックを選択して、決定する



ディスクの情報を見ましょう

再生中に画面表示ボタンを押す 画面右上の情報は、リピート、ランダム、プログラム 再生中にのみ表示されます。

1回押すと・・・



現在再生中のトラックの情報が表示されます。

2回押すと・・・



現在再生中のディスクの情報が表示されます。

3回押すと・・・

表示が消えます。

- **Q**&A
- Q: 時間情報が表示されない。
- → ファイナライズしていない CD-R/RW では一部の 時間情報が表示されないことがあります。

音場を設定しましょう

∅ よく使うボタン



メインメニュー画面を表示す る。または、操作/設定の途 中で画面をオフにする



項目を選択/変更する。また は、カーソルを上下左右に移 動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整しましょう (**オーディオ** DRC)

オーディオ DRC(ダイナミックレンジコントロール)を切り換えること で、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果がありま す。例えば、映画の台詞などが聞きづらいときや深夜に映画を見るよう なときに変更します。

- 設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示させる
- 2. [音場設定]を選択して、決定する



3. [オーディオ DRC]の[オン]、または[オフ]を ⇔ ⇨ で選択して、決 定する



オフ

オーディオ DRC を解除します。高音質のスピーカーで臨場感が得 られます(出荷時の設定)。

爆発音などの大音量を抑え、台詞などが聞きやすくなります。

🌽 メモ

- ・オーディオ DRC はドルビーデジタル音声にのみ働きます。
- ・ディスクによっては効果の少ないものがあります。
- ・オーディオDRCはデジタル音声出力端子(光/同軸)から出力される音声 にも効果があります。ただし、[デジタル音声出力]の[デジタル出力]を[オ ン](P.50)に設定して、さらに[DIIDigital出力]を[DIIDigital > PCM](P.51) に設定してください。
- ・オーディオDRCの効果は、お使いのスピーカーやテレビ、またはAV アンプの音量設定などによっても変わります。実際に設定を切り換え ながら、一番効果的な設定を選択してください。

CD の再生

音場設定

2 つのスピーカーで臨場感のある立体音場を再現しましょう(パーチャルサラウンド)



メインメニュー画面を表示す る。または、操作/設定の途 中で画面をオフにする



項目を選択/変更する。また は、カーソルを上下左右に移 動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



1. 設定ボタンを押して、メインメニュー画面を表示させる

2. [音場設定]を選択して、決定する



3.[バーチャルサラウンド]の[☎V/TruSurround]、または[オフ]を⇔ ⇒で選択して、決定する



オフ

働きません(出荷時の設定)。

DDV/TruSurround

立体音場(サラウンド)になります。

❷ メモ

- ・リモコンのサラウンドボタンでもバーチャルサラウンドの[DID V / TruSurround]、または[オフ]を選択することができます。
- ・TruSurround* とバーチャルドルビーデジタルについて バーチャルサラウンドをオンにすると、2本のス ピーカーのみで臨場感のあるサラウンド効果を楽し むことができます。特にドルビーデジタル音声を再 (3))) 生しているときは、SRS社のTruSurround技術に よるバーチャルドルビーデジタルが働き、より広が リのある立体音場(3Dサラウンド)が再現されます。



- ・バーチャルサラウンド機能は、デジタル音声にも効果があります。た だし、デジタル音声がドルビーデジタル、または MPEG 音声で出力 されているときは効果がありません(デジタル音声出力の設定について は P.50-51 をご覧ください)。
- ・バーチャルサラウンド機能は、DTS、またはリニア PCM 96kHz 音 声には効果がありません。また、MP3を再生しているときも効果が ありません。
- ・ディスクによってはサラウンド効果の少ないものがあります。
- * TruSurround と(●) 記号は SRS Labs,Inc. の商標です。 TruSurround 技術は SRS Labs,Inc. からのライセンスに基づき製 品化されています。


こんな接続のしかたもあります

DVD **の** 5.1 ch サラウンドサウンドを楽しむための接続をしましょう

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

5.1 ch サラウンドサウンドを楽しむために必要な機器は?

- ・ドルビーデジタル / DTS などのデジタル入力に対応した AV アンプ、またはデコーダー
- ・5 ch スピーカー (フロント左右 / センター / サラウンド左右) + サブウーファー




デジタル音声入力端子のある機器と接続できます

デジタル音声入力端子のある AV アンプやデジタル録音対応機器(MD、CD-R(CD レコーダー)、DAT など) とデジタル接続することができます。光デジタル端子と同軸デジタル端子に接続する2つの方法があります。

光デジタル音声入力端子のある機器と接続できます


別売りの光デジタルケーブルで接続します。



光デジタルケーブル(別売り)

同軸デジタル音声入力端子のある機器と接続できます

別売りの同軸デジタルケーブルで接続します。



75 Ω 同軸デジタルケーブル(別売り)


2ch アナログ音声入力端子やモノラル音声入力端子のある機器と接続できます


2ch アナログ音声入力端子と接続できます

付属のオーディオ・ビデオコードで接続します。

モノラル音声入力端子のあるテレビと接続できます

別売りのステレオ モノラル音声ケーブルで接続しま す。






いろんな映像入力端子のあるテレビと接続できます


コンポーネント(Y/CB/CR)映像入力端子のあるテレビ と接続できます

別売りのコンポーネント映像ケーブルで接続します。 本機の高品位な映像品質を楽しむときにもっとも適し た接続です。ハイビジョン対応のコンポーネント(Y/ PB/PR)映像入力端子に接続することはできません。




S映像入力端子のあるテレビと接続できます

別売りのS映像ケーブルで接続します。付属のオーディオ・ビデオコードを使った接続より、高品位な映像です。初期設定画面で[S1]、または[S2]を切り換えることができます(**P.53**)。



D 映像入力端子のあるテレビと接続できます

別売りの D 映像ケーブルで接続します。専用ケーブル1本で、コンポーネント映像ケーブルを使った接続と同様の高品位な映像品質です。本機の D1 端子は、接続するテレビの D1、 D2、 D3、または D4 のいずれの入力端子にも接続することができます。



接続

続

初期設定

基礎知識

セットアップナビゲーターで設定しましょう

ここでは本機とAVアンプを接続したときに必要な最低限の設定をします。本機では、セットアップナビゲーターで簡単に設定することができます。

❷ よく使うボタン



メインメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



セットアップナビゲーターを開始する

- 1. 設定ボタンを押してメインメニュー画面を表示させる
- 2. [セットアップナビゲーター]を選択して、決定する ディスクを再生中にセットアップナビゲーターを選択することはで きません。ディスクを停止してから再度選択してください。



DVD に表示される言語を[日本語]にしますか?[英語]にしますか?それとも[その他の言語]にしますか?

項目を選択して、決定する



[その他の言語] を選んだときは・・・

136言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは**P.55**の『字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語の設定で[その他の言語]を選んだときは・・・』をご覧ください。

セットアップナビゲーターで設定しましょう

A V アンプに接続していますか?

項目を選択して、決定する



- [接続している]を選択したときば『デジタル音声出 力端子に接続していますか?』に進みます。
- [接続していない]を選択したときば『セットアップ ナビゲーターを終了しましょう』に進みます。

デジタル音声出力端子に接続していますか?


項目を選択して、決定する



- ・[接続している]を選択したときは『*ドルビーデジタ ルに対応していますか?*』に進みます。
- [接続していない]を選択したときば『セットアップ ナビゲーターを終了しましょう』に進みます。

ドルビーデジタルに対応していますか?

項目を選択して、決定する



DTS **に対応していますか?**

項目を選択して、決定する



MPEG に対応していますか?

項目を選択して、決定する



96kHz **リニア** PCM **に対応していますか?**

項目を選択して、決定する



セットアップナビゲーターを終了しましょう

決定する



























デジタル音声出力の設定を変更したいとき

デジタル出力端子から音声を出力しますか?

❷ よく使うボタン



メインメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



🚺 設定ボタンを押して、メインメニューを表示させる

2. [初期設定]を選択して、決定する ディスクを再生中に初期設定を選択することはできません。ディスクを停止してから再度選択してください。



3. [デジタル音声出力]を選択して、カーソルを右へ移動する

◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オブション	デジタル出力 DID Digital出力 DTS出力 96 kHz PCM出力 MPEG出力	▶ オン ▶ DCDigital ▶ オフ ▶ 96kHz > 48kHz ▶ MPEG > PCM

4. [デジタル出力]を選択して、カーソルを右へ移動する

◇初期設定		
デジタル音声出力 映像出力 言語 表示 オブション	デジタル出力 DIODigital出力 DTS出力 96 kHz PCM出力 MPEG出力	■オン オフ

5. [オン]、または[オフ]を選択して、決定する。



オン

本体後面のデジタル出力端子から音声を出力します(出荷時の設定)。オフ

本体後面のデジタル出力端子から音声が出力されません。

接続しているAVアンプはドルビーデジタルに対応していますか?




DID Digital(出荷時の設定)

ドルビーデジタル対応アンプ、またはデコーダーと接続したときに選択します。

□□Digital > PCM

ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していないアンプと接続したときに選択します。

接続している AV アンプは DTS に対応していますか?



DTS

DTS対応アンプ、またはデコーダーと接続したとき に選択します。


オフ(出荷時の設定)

DTSに対応していないアンプと接続したときに選択します。



DTS に対応していないアンプに接続しているときに[DTS]を選択するとノイズが発生することがあります。

接続している AV アンプは 96kHz に対応していますか?



96kHz > 48kHz(出荷時の設定)

96kHz の信号を 48kHz に変換して出力します。 96kHzに対応していないアンプと接続したときに選択します。

96kHz

96kHz対応アンプまたはデコーダーと接続したときに選択します。

「著作権保護されている」、および「96kHz リニア PCM で記録されている」DVD では、96kHz の信号が自動的に 48kHz に変換されます。このような DVD を高音質のアナログ音声出力で楽しみたいときは、[デジタル出力]を[オフ](**P.50**)に設定して、さらに[96kHz PCM 出力]を[96kHz]に設定してください。

接続している A V アンプは MPEG に対応していますか?



MPFG

MPEG対応アンプまたはデコーダーと接続したとき に選択します。

MPEG > PCM(出荷時の設定)

MPEG 信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。MPEG に対応していないアンプと接続したときに選択します。

を見るはたらの

OVD の再生

3 の再生

再デ 生オ C D

音場設定

単設定

設定

付録

映像出力の設定を変更したいとき

テレビのサイズはワイド(16:9)ですか?従来サイズ(4:3)ですか?

❷ よく使うボタン



メインメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする




項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



4:3(レターボックス)(出荷時の設定)

従来サイズのテレビと接続し、レターボックス方式(下記)で見たいとき に選択します。


4:3(パンスキャン)

従来サイズのテレビと接続し、パンスキャン方式(下記)で見たいときに選択します。この設定はディスクが対応していないとできません。 16:9(ワイド)

ワイド(16:9)テレビと接続したときに選択します。

お使いのテレビに合わせた[テレビ画面]の設定は・・・

お使いのテレビに合わせて、下記のように本機の[テレビ画面]の設定を してください。






✓ メモ

画面の比率(アスペクト比)の切り換えができないディスクもあります。 ディスクのジャケットなどで確認してください。

S 映像端子から出力される映像信号を切り換えますか?



S1

S1映像信号が出力されます。

S2(出荷時の設定)

S2映像信号が出力されます。

1注意

本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[S1]を選択してください。

言語の設定を変更したいとき

∅ よく使うボタン



メインメニュー画面を表示す る。操作/設定の途中で画面 をオフにする



項目を選択/変更する。また は、カーソルを上下左右に移 動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。



音声言語を変更しますか?



日本語(出荷時の設定) 音声言語が日本語になります。 英語

音声言語が英語になります。 その他の言語

136 言語の中から任意の音声を 選びます。詳しくは次のページ の『字幕言語/音声言語/DVDメ ニュー言語の設定で[その他の言 語1を選んだときは・・・』をご覧く ださい。

❷ メモ

- ・ ディスクによっては、ディスクで決められている音声の言語になるこ とがあります。
- ・ ディスクによっては、音声の言語をディスクメニューで選択するよう になっています。このときは、リモコンのメニューボタンを押して ディスクメニューを表示させてから音声の言語を選択してください。

字幕言語を変更しますか?



日本語(出荷時の設定)

日本語の字幕を表示します。 英語

英語の字幕を表示します。 その他の言語

136 言語の中から任意の字幕を 選びます。詳しくは次のページ の『字幕言語/音声言語/DVDメ ニュー言語の設定で「その他の言 語1を選んだときは・・・』をご覧く ださい。

✓ メモ

- ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕が表示さ れることがあります。
- ディスクによっては、音声の言語をディスクメニューを使用して選択 するようになっています。このときは、リモコンのメニューボタンを 押してディスクメニューを表示させてから字幕の言語を選択してくだ さい。

DVD のメニューに表示する言語を変更しますか?(DVD メニュー言語)



字幕言語に連動(出荷時の設定)

[字幕言語]で選択されている言語でメニュー画面が表示されます。

日本語

日本語でメニュー画面が表示されます。

英語

英語でメニュー画面が表示されます。

その他の言語

136言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは下記の『字幕言語 / 音声言語 / DVD メニュー言語の設定で[その他の言語]を選んだときは・・・』をご覧ください。

字幕言語 / 音声言語 / D V D メニュー言語の設定で[その他の言語]を選んだときは・・・

P.70の言語コード表を見ながら操作します。DVDに収録されていない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。

1. [その他の言語]を選択して、決定する

例 DVD メニュー言語の場合



2. [言語表]、または[コード]を選択して、決定する 言語によってはコード番号しか表示されないもの があります。詳しくは言語コード表(P.70)をご覧 ください。 [言語表]で言語を選ぶとき

例 フランス語を選ぶ場合

介を2回押します。

[コード]で言語を選ぶとき

下記のいずれかの操作をします。

- 例 フランス語を選ぶ場合
- 数字ボタンの 0, 6, 1, 8 を押す。
- 1ケタごとに ↑ ↓で数字を選択する(⇔ ⇒でケタを移動します。)

字幕を表示しないようにしますか?(字幕表示)



オン(出荷時の設定)

字幕を表示します。

オフ

字幕を表示しません。ただし、DVDの中には強制的に字幕を表示するものがあります。

見るはたらき

DVD の再生

生の再生の再生の

の再生

接続簡

初期設定

基礎知識

表示の設定を変更したいとき

❷ よく使うボタン



メインメニュー画面を表示する。操作/設定の途中で画面をオフにする



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



一つ前の画面に戻る。

画面に表示される言語を英語にしますか?(画面表示言語)



日本語(出荷時の設定) 画面に表示される言語が日本語 になります。

English

画面に表示される言語が英語に なります。

画面に操作表示(「再生」、「停止」など)をしないようにしますか?(画面表示)



オン(出荷時の設定) 画面に操作表示をします。 オフ 画面に操作表示をしません。

アングルマーク(≌₄)を表示しないようにしますか? (アングルマーク表示)





オン(出荷時の設定) 画面に²⁰¹√マークを表示します。 オフ

画面に²⁰²1マークを表示しませ ん。

オプションの設定

❷ よく使うボタン

設定

メインメニュー画面を表示 する。操作/設定の途中で画 面をオフにする



項目を選択 / 変更する。または、カーソルを上下左右に移動する。



項目を決定する。



- つ前の画面に戻る。



視聴制限をしますか?

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを6に設定しておくと、レベル7のディスクを再生することはできません。レベル7のディスクを再生するにはあらかじめレベルを7以上に設定しておく必要があります。この視聴制限は国ごとに異なる規制レベルにしたがって働く機能です。カントリーコードをあらかじめ設定しておくと、この「国ごとに異なる規制」が可能になります。

暗証番号を登録するには・・・

1. [オプション]➡[視聴制限]➡[暗証番号]を選択して、決定する



2. 数字(0 ~ 9)ボタンで 4 桁の暗証番号を入力して、決定する



∅ メモ

- ・暗証番号はメモしておくことをおすすめします。
- ・暗証番号を忘れてしまったときは、出荷時の設定に戻して(**P.59**)、再度 設定してください。
- ・ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生する ものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧 ください。

視聴制限できる DVD を再生するには・・・

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。このとき、暗証番号を入力しないと再生することができません。

数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、決定する

オプションの設定

レベルを変更するには・・・

1. [レベル変更]を選択して、決定する



2. 数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗証番号を入力して、決定する



3. レベルを選択して、決定する



暗証番号を変更するには・・・

1. [暗証番号変更]を選択して、決定する



2. 数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗証番号を入力して、決定する



3. 数字(0 ~ 9)ボタンで新しい暗証番号を入力して、決定する



国コードを変更するには・・・

P.70 の国コード表を見ながら操作します。

1. [国コード]を選択して、決定する



2. 数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗証番号を入力して、決定する



3. 数字(0~9)ボタンで[コード]、または介 ↓で[国 コード表]を入力して、決定する



[国コード表]で変更するとき・・・

例 日本を選ぶ場合

↑ ↓で[jp]を選択する。

[コード]で変更するとき・・・


下記のいずれかの操作をします。

- 例 日本を選ぶ場合
- 数字(0~9)ボタンの1,0,1,6を押す。
- 1ケタごとに ↑ ↓で数字を選択する(⇔ ⇒でケタを移動します)。

₩ メモ

国コードを変更したときは、ディスクを一度取り出してください。再度ディスクをセットすると変更が有効になります。

設定した内容をすべて出荷時の状態に戻しますか? (初期化)



- 本機を待機状態(スタンバイ状態)にする 電源が入っているときは、本体のOSTANDBY/ ON ボタン(またはリモコンのO電源ボタン)を押 します。
- 2. ■ボタンを押しながら、OSTANDBY/ONボタン を押す

設定した内容がすべて出荷時の状態に戻ります。

注意

初期化すると、記憶していたすべてのメモリーが同時 に消去されます。初期化する前は十分にご注意くださ い。

初期化すると P.6 の画面が表示されます。

各部のなまえ















読んでみてください!~基礎知識~

再生できるディスクについて

- ・本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
- ・下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

再生できるディスクの種類とマーク DVD ビデオ VIDEO ビデオ CD







F-Disc(エフディスク)



(株)フジカラーサービス のフジテレシネサービ スで作成されたディス クです。

本機で再生できないディスクの種類

- ・リージョンが「2」ALL」以外のDVDビデオ
- ・DVDオーディオ
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- ・フォトCD
- ・CD-Gなど

DVD-R/DVD-RW ディスクの再生について

- ・本機では DVD ビデオフォーマットで記録された DVD-R/DVD-RWディスクを再生することができます。
- ・本機ではビデオレコーディングフォーマットで記録 された DVD-RW ディスクは再生できません。

*CD-R/CD-RW ディスクの再生について

本機は音楽CD フォーマット、ビデオCDフォーマット、または MP3 の音楽データが記録された CD-R/CD-RW ディスクを再生することができます。

詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

MP3 **の再生について**

- ・ISO9660CD-ROMファイルシステムに従って記録したディスクを使用してください。
- ・MPEG1 オーディオレイヤー3のサンプリング周 波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録さ れたファイルに対応しています。それ以外で記録さ れたファイルは[このフォーマットは再生できませ ん]と表示され、再生することができません。
- ・可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)には 対応していません(再生できる場合、表示窓の時間 表示が速くなったり、遅くなったりします)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がついた MP3ファイルのみ再生することができます。
- ・マルチセッション(P.66)には対応していません。マルチセッションディスクのときは、最初のセッションのみ再生します。
- ・フォルダー/トラックの名前を表示することができます(半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力されているフォルダー/トラックの名前は[F_001]/[T_001]のようにディスクナビゲーター、またはプログラムの画面に表示されます。また、本体表示窓にも半角大文字英数字以外を表示できないことがあります。
- ・フォルダー/総トラック数はそれぞれ250まで対応しています。251以降のフォルダー/トラックを再生することはできません。
- ・音質的には、記録ビットレート128kbpsを推奨します。


注意 注意

- ・レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD-RWディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります(原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- ・パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- ・本機はファイナライズしていない音楽 CD フォーマットの CD-R/CD-RW ディスクに対応しています。ただし、一部の時間情報が表示されないことがあります。音楽CD フォーマット以外のファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。ノイズが発生することがあります。
- ・詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取扱いについて は、ディスクの使用上の注意をご覧ください。
- ・ファイナライズしていないDVD-R/DVD-RWディ スクを再生することはできません。

タイトルとチャプターについて

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています(DVDビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません)

DVD ビデオの映画ソフトなどでは、ふつう 1 つの映画が1 つのタイトルに対応し、複数のチャプターで構成されています。また、カラオケソフトのように 1 曲が1 タイトルとなっているディスクもありますし、このような区切りになっていないディスクもあります。




トラックについて

CDやビデオCDでは、ディスクをトラックという単位で分けています(一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります)。

MP3 **について**

MP3 とは、MPEG1 オーディオレイヤー 3 というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。 MP3 ファイルが入っているフォルダーには「 F_001 、 F_002 ・・・」というように自動的に番号をつけます。




DVD のディスクジャケットの表記について

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。

ここでは、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



① ディスクに記録されている音声の数と種類・音声トラック方式を示しています(音声の切り換えはP.10,54 をご覧ください)。

上記の場合、テレビにつないでいるときには、英語・日本語共に通常のステレオ音声として再生しますが、 ドルビーデジタル対応のアンプをデジタル音声出力につないでいるときには、英語の場合はドルビーサラ ウンドで、日本語の場合は 5.1 ch サラウンドで再生されます。

- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(P.52)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています(字幕の切り換えはP.10, 54をご覧ください)。
 - DVD ビデオでは最大32種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は 2 番で、ディスクに記載された地域番号が 2 番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます(**P.23**)。

DVD ビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」、「DTS」、「リニア PCM」の 3 つが現在主流となっています。

ドルビー* デジタルとは.. DIG ITAL

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている 5.1 ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル(5.1 ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。本機をドルビーデジタル対応の AV アンプなどと接続してこのソフトを再生すると、臨場感あふれるマルチチャンネル再生をお楽しみ頂くことができます。

DTS** とは..


DTSとはデジタルシアターシステム(Digital Theater System)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。これは最新のサラウンド方式で、DVDビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機をDTS対応のAVアンプなどと接続すると、DTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDソフトも、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に5.1chで音声を楽しむことができます。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録したDVDビデオの場合によく使われます。 48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。


● ステレオ再生とは ..

左右2つのスピーカーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ2chで録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーからしか再生されません。



● ドルビーサラウンド再生とは ..


ソフトのパッケージにドルビーサラウンド(DOLBY SURROUND)と表記されているソフトを、5本のスピーカーで再生することです。ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。



- ドルビーデジタル 5.1 ch または DTS サラウンド再生とは ... ドルビーデジタル(5.1 ch サラウンド)または DTS サラウンドで記録されているソフトを、5 本のス ピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音 で再生することです。 5.1 ch 独立で音声が記録さ れているため、立体感のある音場で臨場感あふれる 音声が楽しめます。
- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。

**DTS は米国 Digital Theater Systems, Inc. の 登録商標です。



使用上の注意

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。 さらに 本体の OSTANDBY/ONボタン(またはリモコンのO電源ボタン)を押し、表示窓の[-OFF-]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

設置する場所

- ・ 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの そばの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- ・ 直射日光のあたる所
- ・ 湿気の多い所や風通しの悪い所
- ・ 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- ・油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。



ディスクの取り扱いかた

保管

- ・ かならずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光 の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直 に保管してください。
- ディスクに付いている注意書はかならずお読みください。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付いた場合、再生ができなくなることがあります。その場合、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニ

ングクロスは使用しないでくだ さい。

- ・ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- ・ 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を拭きとってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は 使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみだしている恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。
- ディスクの清掃には別売りのディスククリーニング セット(JV-D11)の使用をおすすめします。





特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等) は再生できません。故障の原因になりますので、その ようなディスクはご使用にならないでください。



レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、『*保証とアフターサービス*』(P.73)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

ディスクの結露について

冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります(結露)。ディスクが結露していると再生が正常にできない場合がありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭きとった後乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- ・ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきん などに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜い てください。

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズの テレビでは4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイ ドテレビは16:9の比率となっています。臨場感あ ふれる映像が楽しめるようになっています。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して 1 本のコードで 伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

コンポーネント映像出力

Y/CB/CRの3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビと接続することにより、よりきれいな映像が得られる映像出力です。

視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDの中には、視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を入力しないかぎり再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている 音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイ ナミックレンジは、デシベル(dB)単位で測定されま す。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーから アンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタ ル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにし たものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り 側は光デジタル入力になります)。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高 / 標準解像度の静止画も楽しむことができます。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っています。すべてのカメラの映像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べれば、見たい視点で映像が見られるわけです。DVDには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。

マルチ音声言語

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、 その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-RやCD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

リージョン No. 🕲 🚇

DVD プレーヤーと DVD ディスクは発売地域ごとに地域番号(リージョン No.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョン No. は「2」です(本体後面部に表記されています)。

D 端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号(Y/CB/CR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を 1 つのコネクタで接続する端子です。

DVD ビデオフォーマット記録

または
なっ
クの付いている市販のDVDビデオディスクと同じ方式(フォーマット)で DVD-R/DVD-RWディスクに一筆書きのように記録することをいいます。

パイオニアのDVDレコーダー(DVR-2000、または DVR-7000 など)ではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、「V1」とよばれる高画質で録画するモード(録画時間:1時間)と、「V2」とよばれる長時間で録画するモード(録画時間:2時間)があります。

F-Disc(エフディスク)

8mmフィルムで撮った映像をDVDディスクに記録 したものです。

お問い合わせ先:

(株) フジカラーサービス

コンシューマーフォト部 電話:03-5571-5333

GUI

Graphical User Interface の略です。画面にメニューを表示し、それを操作することでより使いやすい環境を提供します。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表わす文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと 読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。 DVDの映像やビデオCDの映像/音声は、この方式 で記録されています。DVDの中には、この方式でデ ジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

S1映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)との識別信号の入ったS映像信号です。

S2 映像出力

S1 に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビでは、適切な映像モードに自動的に切り換わります。


3/2.1CH

3/2.1 はディスクに記録されているチャンネル数を表わしています。

例 5.1CH の場合

- ・フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- ・センターチャンネル[(1CH)]
- ・サラウンドチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- LFE^{*1} チャンネル[1CH x 0.1^{*2} = 0.1CH]
- *1: 重低音強調効果の意
- *2: 音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面には下記のように表示されます。



67

基礎知識

Q&A

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなども合わせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

症状	原因 / 対策	参照ページ
設定した内容が消えて しまった。	本機の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体ののSTANDBY/ONボタン、またはリモコンのの電源ボタンを押して、表示窓の[-OFF-]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットに電源コードを接続しているときはご注意ください。接続している機器の電源と連動して本機の電源が切れます。電源コードは、なるべく壁などのコンセントに接続することをおすすめします。	
画面が止まり、本体や リモコンのボタン操作 を受け付けなくなって しまった。	■ボタンを押してから、もう一度再生してください。	
DTS音声が出力されない。	 DTS音声対応アンプ、またはデコーダーをお持ちでないときは DTS 音声を再生することはできません。ディスクのメニュー画面、またはリモコンの音声ボタンで DTS 以外の音声を選んでください。 	8, 10
	 本機とDTS音声に対応していないアンプ、またはデコーダーをデジタル音声ケーブルで接続しているときは[DTS 出力]の 設定を[オフ]にしてください。ノイズが発生することがあります。 	49, 51
	DTS 音声対応アンプ、またはデコーダーと接続しているときは、アンプの設定、およびデジタル音声ケーブルが正しく接続しているか確認してください。	46, 49-51
画面に[DTS DIGITAL OUT OFF]と表示され た。	DTS音声対応アンプ、またはデコーダーと接続しているときは、 [デジタル出力]、および[DTS出力]の設定を[オン]にしてください。DTS音声対応アンプ、またはデコーダーをお持ちでないときは DTS音声を再生することはできません。ディスクのメニュー画面、またはリモコンの音声ボタンで DTS 以外の音声を選んでください。	10, 49-51
音が歪んでしまう。	 本機の音声出力端子、または接続したテレビやAVアンプなどの音声入力端子に音声ケーブルが正しく差し込まれていますか?または、外れていませんか? オーディオ・ビデオコード(赤/白)のプラグや本機の音声出力端子、または接続したテレビやAVアンプなどの音声入力端子が汚れていたら拭いてください。 	5, 45-46

スピーカーから音が出 ない。	 デジタル接続しているときは[デジタル出力]の設定を[オン]にしてください。 [デジタル音声出力]の設定により、音が出ないことがあります。 ディスクが汚れていませんか? 一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をしていませんか? 接続したテレビやAVアンプなどの音量が最小になっていませんか? 	49-50 49-51 9, 18, 25, 30, 32, 38
画面が縦または横に伸 びている。	 接続したテレビに合わせて[テレビ画面]の設定をしてください。 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビ側の信号処理により映像が横方向に伸びてしまうことがあります。このときは[S映像出力]の設定を[S1]にしてください。 	52 53
DVD とCD で音量差を 感じる。	ディスクの記録方式の違いにより音量に差があります。	
DVD再生中に画像が乱 れる、または暗い。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクを再生したとき、画像の一部に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。	
DVD 映像を VTR に録 画したり、VTR を通し て再生すると再生画面 が乱れる。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクをVTRを通して、またはVTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。	
本機をビデオ内蔵テレビに接続してDVDを再生すると映像が乱れる。	ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより 正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使いのテレビ メーカーにお問い合わせください。	
テレビなどが誤動作する。	ワイヤレスリモコン機能を持つテレビが、本機のリモコン信号に より誤動作することがあります。本機と離して設置してご使用く ださい。	
勝手に電源が切れる。	ディスクを再生していない(ディスクテーブルが閉まっている状態)で30分以上、本体またはリモコンの操作をしないと、電源が自動的にスタンバイ状態になります(オートパワーオフ機能)。 再度電源を入れてください。	

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにご相談ください。

言語コード表

言語名(言語コード),入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (qu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (Iv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr). 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

国コード表

Danish (da), 0401

国名, 入力コード, 国コード

アメリカ, 2119, us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, 0702, gb イタリア, 0920, it インド, 0914, in インドネシア, 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, 1907, sg スイス, 0308, ch スウェーデン, 1905, se スペイン, 0519, es タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ, 0312, cl デンマーク, 0411, dk ドイツ, 0405, de 日本, 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz ノルウェー, 1415, no パキスタン, 1611, pk フィリピン, 1608, ph フィンランド, 0609, fi ブラジル, 0218, br フランス, 0618, fr ベルギー, 0205, be ポルトガル, 1620, pt 香港, 0811, hk マレーシア, 1325, my メキシコ, 1324, mx ロシア, 1821, ru

索引

あ行

アスペクト比・・・52,66 アナログコピープロテクト・・・5,69 アングル切換・・・23 暗証番号・・・57-59 一時停止・・・9,25,30,38 映像出力・・・5,45,52,53,66 エフディスク・・・22,67 オーディオ DRC・・・43 オートパワーオフ・・・11,69 音声言語・・・10,54

か行

画面表示言語・・・56 96kHz PCM・・・49, 51 国コード・・・59, 70 言語コード・・・55, 70 コマ送り・・・18, 32 コンポーネント映像出力・・・47, 66

さ行

再生・・・8, 25, 30, 38 サーチ・・・ 17, 22, 29, 36, 42 視聴制限・・・57-59, 66 字幕言語・・・10, 54 初期設定・・・50-59 スキャン・・・9, 25, 30, 38 スクリーンセーバー・・・6 スロー再生・・・18, 32 接続・・・5, 45-47 セットアップナビゲーター・・・48-49

た行

タイトル・・・61 ダイナミックレンジ・・・43,66 タイムサーチ・・・22,36 チャプター・・・61 ディスクの情報・・・24,29,37,42 デコーダー・・・45,51 トラックサーチ・・・29,36,42 ドルビーデジタル・・・49,51,62-63

は行

バーチャルサラウンド・・・ 44 早送リ・・・ 9, 25, 30, 38 早戻し・・・ 9, 25, 30, 38 パンスキャン・・・ 52 光デジタル出力・・・ 45-46, 66 ビデオ CD・・・ 30-37 表示窓・・・ 15 フォルダー・・・ 61 プレイバックコントロール・・・ 31 プレイモード・・・ 19, 26, 33, 39 プログラム再生・・・ 21-22, 28, 35, 41 プログラムステップ・・・ 21, 28, 35, 41 プログラムメモリー・・・ 22

ま行

マルチアングル・・・23,66 マルチ音声言語・・・66 マルチ字幕言語・・・66 マルチセッション・・・66

5行

ランダム再生・・・20, 27, 34, 40 リージョン No.・・・62, 67 リジューム・・・11 リニア PCM・・・49, 63 リピート再生・・・20, 27, 34, 40 レターボックス・・・52

わ行

ワイド・・・52


アルファベット

AV アンプ・・・45-46, 49 D端子・・・47, 67 DTS・・・49, 51, 63 DVD-RW・・・60 F-Disc・・・67 GUI・・・67 ISO 9 6 6 0 フォーマット・・・25, 60 MP3・・・25-29, 60-61 MPEG・・・49, 51, 67 MPEG1 オーディオレイヤー 3・・・ 25, 60-61 PBC・・・31, 66 PCM・・・49, 51, 63 S2/S1(S)映像出力・・・47, 53, 67

数字

3/2.1CH···10, 67 4:3···52 16:9···52

Y/C_B/C_R···**47**, **66**



本機では、画面表示にNECのフォント「Font Avenue」を使用しています。 Font Avenue はNECの登録商標です。

ロソロプレーヤー

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

P.74-75 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ・ ご住所 「付近の目印も合わせてお知らせください」
- お名前
- ・お電話番号
- ・製品名 DVD プレーヤー
- 型番 DV-353/DV-F350
- お買い上げ日
- ・故障または異常の内容 「できるだけ具体的に」 「ディスクのタイトル」
- ・訪問ご希望日
- ・ ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証 書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたし ます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理いたします。

仕様

北井

形式DVDプレーヤー
電源 AC 100 V、50/60 Hz
消費電力 12 W
0.25W(待機時)
本体質量2.4 kg
外形寸法
DV-353 420(幅)×278(奥行)×55(高さ)mm
DV- F350 420(幅)× 276(奥行)× 55(高さ)mm
許容動作温度 + 5 ~ + 35
許容動作湿度 5%~85%(結露のないこと)
S1/S2映像出力
Y出力レベル1 Vp-p(75)
C出力レベル
出力端子S端子
映像出力 出力レベル 1 Vp-p(75)
出力端子RCA端子
コンポーネント映像出力(Y/CB/CR)
Y出力レベル1 Vp-p(75)
CB/CR出力レベル 0.7 Vp-p(75)
出力端子RCA端子
D1映像出力(Y/CB/CR)
Y出力レベル
出力端子
音声出力
音声出力レベル 200 mVrms(1kHz、 - 20dB)
チャンネル数
出力端子RCA端子 周波数特性4 Hz~44 kHz(DVD、96 kHz)
S/N比 118 dB
ダイナミックレンジ105 dB
全高調波歪率
ワウ・フラッター(± 0.001%W.PEAK) EIAJ)
(±0.00 1 %W.PEAK(EIA)) デジタル音声出力
テンタル自戸四刀 光デジタル出力
同軸デジタル出力RCA端子
付属品
オーディオ・ビデオコード1式
電源コード
リモコン1 単3形乾電池(R6P)2
干 3 川 X 包 F J 2

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意 1 接続設定案内(DV-F350のみ) 1

修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、修理受付センター(裏表紙)でお受けします。

(沖縄県の方は沖縄サービスステーション(裏表紙)でお受けします)

北海道地区	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
札幌サービスセンターFAX 011-611-5694旭川サービス認定店FAX 0166-55-7207帯広サービス認定店FAX 0155-23-7757函館サービス認定店FAX 0138-40-6473	〒 070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89 〒 080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1

東北地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
仙台サービスステーション	FAX 022-375-4996	〒 981-3121 仙台市泉区上谷刈石田 20
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒 990-0023 山形市松波 1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX 019-659-3165	〒 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒 030-0821 青森市勝田 2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒 031-0802 八戸市小中野 4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒 010-0802 秋田市外旭川字梶の目 346-1
郡山サービスステーション	FAX 024-939-1372	〒 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュ - 伊藤第 2 ビル

関東・甲信越地区			受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	〒 155-0032 世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション	FAX	03-3621-7610	〒 130-0011 墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
城北サービスステーション	FAX	03-3550-3625	〒 175-0083 板橋区徳丸 4-11-14
多摩サービスステーション	FAX	042-524-5947	〒 190-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立川1F
高崎サービスステーション	FAX	027-322-8978	〒 370-0851 高崎市上中居町 45-2
足利サービス認定店	FAX	0284-42-4376	〒 326-0058 足利市元学町 831
新潟サービスステーション	FAX	025-241-1879	〒 950-0913 新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400	〒 952-1209 佐渡郡金井町千種 1158-1
千葉サービスセンター	FAX	043-207-2555	〒 263-0015 千葉市稲毛区作草部 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	〒 305-0045 つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	〒 310-0844 水戸市住吉町 307-4
埼玉サービスセンター	FAX	048-651-8030	〒 330-0038 さいたま市宮原町 1-310-1
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	〒 350-0804 川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	〒 321-0912 宇都宮市石井町 3373-1
神奈川サービスセンター	FAX	045-943-3788	〒 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店	FAX	045-943-3155	〒 224-0036 横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店	FAX	046-224-7724	〒 243-0807 厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機	TEL	04994-6-1246	〒 100-1211 三宅村大字坪田
松本サービスステーション	FAX	026-326-3122	〒 390-0842 松本市征矢野 2-8-7
長野サービス認定店	FAX	026-229-5250	〒 380-0935 長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	〒 400-0035 甲府市飯田 4-9-14

中部地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
名古屋サービスセンター	FAX 052-532-114	8 〒 451-0063 名古屋市西区押切 2-8-18
津サービス認定店	FAX 059-213-671	2 〒 514-0821 津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-708	0 〒 444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-525	6 〒 500-8356 岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション	FAX 054-237-569	1 〒 422-8034 静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店	FAX 0559-21-905	0 〒 410-0058 沼津市沼北町 1-14-26
浜松サービス認定店	FAX 053-422-140	1 〒 435-0042 浜松市篠ヶ瀬町 415 ビラモデルナ 5 号
金沢サービスステーション	FAX 076-291-642	5 〒 921-8005 金沢市間明町 1-130
富山サービス認定店	FAX 076-425-302	7 〒 939-8211 富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-176	8 〒 910-0001 福井市大願寺 3-5-9

1	1
ı,	F
3	2.
в	г.
	1

関西地区			受付 月~金 9:3	30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
大阪サービスセンター	FAX 06	-6353-1145	〒530-0035	大阪市北区同心 2-1-26
大阪南サービス認定店	FAX 07	22-75-2625	〒 593-8322	堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店	FAX 06	-6453-5666	〒 531-0076	大阪市北区大淀中 3-9-4
奈良サービス認定店	FAX 07	42-36-8713	〒 630-8132	奈良市大森西町 21-26
和歌山サービス認定店	FAX 07	34-46-3026	〒641-0021	和歌山市和歌浦東 3-1-25
京滋サービスステーション	FAX 07	5-682-7176	〒601-8448	京都市南区西九条豊田町 24-1
福知山サービス認定店	FAX 07	73-24-5375	〒620-0055	福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション	FAX 07	8-251-7173	〒651-0086	神戸市中央区磯上通り 5-1-13
姫路サービス認定店	FAX 07	92-51-2656	〒 671-0251	姫路市花田町上原田 30-4

中国地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
広島サービスステーション	FAX 082-227-4866	〒 730-0013 広島市中区八丁堀 2-31 鴻池ビル
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	〒 745-0006 徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	〒 720-0815 福山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション	FAX 086-276-1927	〒 703-8282 岡山市平井 3-1078-6
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒 690-0017 松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
鳥取サービス認定店	FAX 0857-29-1290	〒 680-0061 鳥取市立川町 5-240-1

四国地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
高松サービスステーション	FAX 087-861-4841	〒 760-0014 高松市昭和町 1-3-33 大商ビル
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	〒 770-8023 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカB 103号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	〒 780-0051 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル1 F
松山サービス認定店	FAX 089-951-6270	〒 791-8067 松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F

九州地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
福岡サービスステーション	FAX 092-412-7	460 〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-12-3
博多サービス認定店	FAX 092-461-1	643 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4	606 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3	323 〒 862-0918 熊本市花立 5 丁目 14-17
大分サービス認定店	FAX 097-549-2	420 〒 870-0889 大分市大石町 5 丁目 1-1
北九州サービスステーション	FAX 093-951-1	748 〒 802-0011 北九州市小倉北区重住 3-1-20
鹿児島サービスステーション	FAX 099-224-7	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3	132 〒 880-0821 宮崎市浮城町 98-1

沖縄地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910	〒 901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F
	FAX 098-879-1352	

修理窓口・ご相談窓口の名称・所在地・電話番号は変更することがございますのでご了承ください。

愛情点検

長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店 または、お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

パイオニア・カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く)

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のご相談窓口 : ♥ 0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口 : 20077-800-8181-33

ファックス : 03-3490-5718

< ご注意 >

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公 衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話 ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/

カタログ請求とメールサービス登録のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html

部品のご購入についてのご相談窓口

付属品(リモコン・取扱説明書など)のご購入や、補修用性能部品(修理使用部品)に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

パイオニア部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く)

電話(フリーダイアル) : 50 0120-5-81095

一般電話 : **0538-43-1161** < ご注意 > フリーガイン

ファックス (フリーダイアル): **፩ 0120-5-81096**

修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障?ちょっと調べてください」または「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。(沖縄県を除く)

パイオニア修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休日は除く)

ゴー パイオニア

電話(フリーダイアル): 🚾 0120-5-81028

一般電話 : 03-5496-2023 <ご注意>

ファックス (フリーダイアル): **30 0120-5-81029** フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く)

一般電話 : 098-879-1910ファックス : 098-879-1352